



ООО «СервисСофт Инжиниринг»
194044, Санкт-Петербург г, Большой
Сампсониевский пр-кт, дом № 60, ЛИТЕР
А ПОМЕЩЕНИЕ 2-Н ПОМ. 127
+7 (4872) 55-26-44
info@ssoft24.com

**Конфигуратор контроллеров телеметрических
«ССофт Конфигуратор»**

Руководство по установке программного обеспечения

Санкт-Петербург, 2025г.

1 Установка

1.1 Системные требования


Для работы программного обеспечения требуется .NET Framework 4.0 и выше. Соответственно поддерживаются все версии Windows, для которых он есть. Разрядность системы не имеет значения.

Процессор: от 1 ГГц (желательно 2 ядра), память: 256 МБ (без учета потребностей ОС и другого ПО).


1.2 Этапы установки

Установка с помощью инсталлятора совершенно стандартна и не предполагает какой-либо активности пользователя. Приведённые ниже скриншоты добавлены исключительно с ознакомительной целью.


Запустить инсталлятор.



Ознакомиться с сообщением.



Нажать кнопку установить.



Нажать кнопку завершить.

